



Asennusohje

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn M5*16
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025mm) tai asenna kannatinkiskot maanelineeseen (erikseen myytävä lisävaruste). Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

Maalausohje

Pulverimaalattu RAL9010 valkea, päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, info@kiilax.fi

